

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/zestaw-do-zarabiania-koncovek-przewodow-hamulcowych-10ele-p-1537.html>



ZESTAW DO ZARABIANIA KOŃCÓWEK PRZEWODÓW HAMULCOWYCH 10ele.

Cena brutto **112,50 zł**

Cena netto **91,46 zł**

Czas wysyłki **4 dni**

Numer katalogowy **NE00318**

Kod producenta **NE00318**

Producent **ENERGY**

Opis produktu

Zestaw do zarabiania przewodów hamulcowych dedykowany warsztatom samochodowym, motoryzacyjnym i serwisom naprawczym. Przyrząd przeznaczony do ręcznego rozszerzania i kielichowania przewodów i rurek miedzianych, do zarabiania końcówek hamulcowych, mechanizmów hydraulicznych uruchamiających sprzęgło. Przyrząd do końcówek przewodów wykonanych z miedzi oraz aluminium. Zarabiarka do przewodów hamulcowych wykonana z materiałów najwyższej jakości, odporna na pękanie, na uszkodzenia mechaniczne. W zestawie mocny uchwyt do przewodów hamulcowych oraz zestaw ścisków. Całość zestawu umieszczona w poręcznej, ułatwiającej transport i przechowywanie walizce.

Zestaw zawiera matrycę z 7 otworami:

- rozmiary calowe: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"
- rozmiary metryczne: 4,76 mm, 6,35 mm, 7,94 mm, 9,53 mm, 11,11 mm, 12,7 mm, 15,88 mm

SKŁAD ZESTAWU:

- Kute i poddane obróbce cieplnej stalowe jarzmo zaciskowe
- Łatwa w obsłudze praska zaciskowa w kształcie T
- Matryca z 7 otworami o rozmiarach: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"
- obcinak do przewodów
- gradownik

ZASADA DZIAŁANIA:

- Koniec przewodu musi być obcięty pod kątem prostym i oczyszczony z ostrych krawędzi.
- Umieścić przewód w otworze uchwytu i wysunąć przewód na odpowiednią długość.
- Zacisnąć mocno przewód w uchwycie nakrętkami motylkowymi.
- Włożyć trzpień adaptera do środka przewodu.
- Umieścić końcówkę praski nad adapterem i dokręcać praskę, aż adapter zetknie się z uchwytym.
- Zdjąć adapter - końcówka przewodu powinna mieć kształt stożka.



KRZYSZTOF CHACHŁOWSKI
FHUP CK
Sklep internetowy CK TOOLS
www.ck.com.pl
email biuro@ck.com.pl
tel. 601462709

-
- **Wkręcić końcówkę praski aż przewód się rozchyli.**
 - **Wyjąć przewód z uchwytu.**